

Montageanleitung

Spannschloss für Stahlband

Lehrach
Werbetechnik

Telefon 0 26 44 - 24 08
werbetechnik-lehrach.de

Schritt 1:

Stahlband ablängen und ein Ende zu einer U-förmigen Lasche (ca. 70mm) biegen.

Schritt 2:

Stahlband durch die Schlitze der NB-Lasche ziehen und um den Rohrsteher legen.

Schritt 3:

Spannschraube und Mutter vom Spannschloss entfernen, Spannschloss in die U-förmige Lasche des Stahlbandes einhängen.

Schritt 4:

Spannschraube und Mutter wieder am Spannschloss montieren und das freie Ende des Stahlbandes durch den Schlitz der Spannschraube stecken. Stahlband entsprechend kürzen.

Schritt 5:

Spannschraube mit Ringschlüssel drehen bis das Stahlband gespannt ist. Spannschraube mit Mutter sichern.

Schritt 6:

Überstehendes Stahlband mit Blechscheren abschneiden.

